خروجی تلفن سیم قرمز به چپ
سیم آبی به راست

۳ عدد واشر کوچک
و پیچ ۲ ~~۵~~ ۳۰ ۳ عدد

زیر هتا واشر فنری و مهره

اولین پیچ پاور را از سمت چپ با سیم پشت کابینت
به پنل آبی مشکی سفت می کنیم
سیم قرمز پشت کابل پاور به N وصل می شود

۹ پین وای فریم می خورد
پشت در ۳ جای شکاف ۶ و چهار

مثلاً هم روی دریل برای سابیدن محوره تایلوری
در آخر گذر کردن نشتی نور قبل از سیمی هم می‌توان
فوم‌ال پس دی

مرحله آخر هم پس میاد در کلن اتصال به
پین چک کردن شلنگ‌ها که صاف باشند
دستگاه ۳ برگه داره یعنی برد هم پس
یک برگه اصلی که مدنتاژ کار باید پرکند

مرحله بعد LED ها متناسب خرنیه برج میلاد
به صورت دوایی
جیب ۵ سانتی روی هم پیاده
سوراخ اسپیسر نیم میلیمتر
پیچ ال سی دی ۵ × ۳ سرنگ
کوچکترین پیچ دستگاه
مرحله بعد زدن ال سی دی فرم پلاکسی روی ال سی دی
قبل از بستن پیش سنسور تاچ و این فریم (پیچ ها کنی)
می خورد سنسور تاچ و سوکت از ج بی به هم
متصل می شود ۴ پین به ال سی دی

۱۰ پین به بورد بعد از اطمینان از صحت وصل بودن
داخل جیب نقره‌ای می‌زنیم

اول ۵ ولت روی به جای زنیم
یکی ۵ پین و یکی ۶ پین

ایدونه اسپیکر پشت اسپیکر یک مقدار جیب
واسپری به بیشتر کنار کوپلینگ سیم رو به جلو
و جا زدن ۳ پین روی برد
فوتکسی به +V و -V به باور وصل می‌شود
سیم قرمز به مثبت اولی سمت راست
سیم مشکی به منفی
و دو پین ۳ می‌خورد

مرحله بعدی نگهداره کلن هم پس (بستگی)
پیچ 4×20 (خیلی کم چسب قطره ای به پشت
کلن (به هیچ عنوان اسپری به بدنه دستگاه نمی خورد
چون زرد می کند)

(آر جی بی Red green blue) پلکسی دفیوزر یا دونی
اول میاد که به جالت مات به دو بدهد
RGB زیر
۳ عدد واشر پلاستیکی (پلکسی گرد)
با پیچ هرکدام ۳ عدد
قبل از بستن آر جی بی حتما تست شود
ولتاژ دستگاه کمتر از ۲ باشد

قرمز مثبت

اول آبی بعد قرمز بعد سبز

برای اطمینان چند مقره جیب قرار می

واشر ۶ تخت دور کوچک برای RGB

مهره ۶ برای PGB بولس ۱۰ است شود

دستگاه حالت اشیاء جماقفل چرخ دنده باریک

سنسور تاچ یدونه پلکسی تاچ دوبل

اجزای اف کامل اجزای اف شیار

با سیم ده رنگ پیچ گرفته می شود

یک مقره جیب براون قسمتی که تاچ نوشته

۲ عدد واشر ۶ دور کش

۹ پین

از سمت راست پشت خار به ترتیب ۱ تا ۹

برای لحیم کاری:

اول سیم ها رو قلع اندود می کنیم (لحیم می زنیم بهشون)
بعد توی گودی پین را لحیم پر می کنیم و سیم ها رو اندازه پین کوتاه می کنیم
بعد سیم را در روغن فرو و سپس هویه را روی پین قرار داده
تا داغ شود سپس سیم را در پین قرار می دهیم و هویه را
با مکث و به آرامی برمی داریم

نکته (لحیم باید براق باشد)

مراحل مونتاژ:

مرحله اول چرخ

۴ چرخ ۴ واشر ۱۰ ۴ مهره سر بسته

با آچار ۱۳ و ۱۱

---

۲ - دستگیره

یعنی ۴ × ۲۵ + ۲ عدد دستگیره

۴ × ۲۰

مهره و واشر فنری ۴

برای نگه داشتن مهره چهار از آچار تخت